



הוראות הפעלה
למאוורר מגדל מצודד
עם שלט דגם U35117



Manual for U35117 - Electrostar Ltd. 2025


תודה שבחרתם במאווררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ **054-5558883**



מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il



איור 1 בסיס תמיכה ב בסיס תמיכה א



ברגים
לחיבור



כבל חיבור לחשמל


איור



כיבוי והפעלה

מהירויות צידוד טיימר

איור 3



חזית השלט

פתח לסוללות גב השלט

איור 4

הרכבה:

הוצא את המאוורר בזירות מהקרטון ומשקית הפלסטיק.
להרכבה נוחה הנח את המאוורר על משטח ישר וציב כך שהגריל הקדמי ולוח ההפעלה פונה כלפי מטה.
הרכב את הבסיסים התומכים למאוורר על ידי חיבור בין בסיס תמיכה א' לבסיס תמיכה ב'. (ראה איור 1)
הנח את הבסיסים התומכים למאוורר בהתאמה למנוע שבבסיס המאוורר וחבר אותם למאוורר באמצעות ארבעת הברגים המצורפים. (ראה איור 2)

הפעלה:

ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות הלחצנים שעליו (ראה איור 3) או באמצעות השלט המצורף (ראה איור 4).
הנח את המאוורר על משטח ישר וציב.
הכנס את המאוורר לשקע הולם ותקין של 230V, שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.
הפעל את המאוורר באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה שעל גבי המאוורר או על השלט.
בפעם הראשונה שהמאוורר יופעל הוא יעבוד במהירות הגבוהה ביותר.

מהירויות: לאחר שהפעלת את המאוורר תוכל לשלוט במהירויותיו באמצעות לחיצה על כפתור המהירויות .
כל לחיצה על כפתור זה תשנה את המהירות ממהירות גבוהה (3), למהירות בינונית (2), למהירות נמוכה (1) וחוזר חלילה.
צידוד: בכדי להתחיל או להפסיק את פעולת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד בזמן שהמאוורר פועל. ניתן להשתמש בפעולת הצידוד בכל מהירות ועם או ללא הפעלת הטיימר.

טיימר: הטיימר מאפשר את הפעלת המאוורר לזמן מוגבל של החל משעה ועד ל-7 שעות. לחיצה על כפתור הטיימר תשנה את זמן פעולת המאוורר.

לחיצה אחת תפעיל את המאוורר לשעה.
לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשעתיים.
לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשלוש שעות (1+2).
לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לחמש שעות (1+4).
לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשש שעות (2+4).
לחיצה נוספת תפעיל את המאוורר לשבע שעות (1+2+4).
לחיצה נוספת תבטל את פעולת הטיימר.
כאשר הטיימר כבוי המאוורר יפעל ללא הפסקה.
בכדי לכבות את המאוורר לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי והוצא את תקע המאוורר מהחשמל.

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר מגדל מצודד עם שלט Star דגם U35117

הוראות בטיחות ואזהרות

- אזהרה:** אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
 - יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
 - הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
 - אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
 - במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
 - אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.

* **ההוראות כתובות בשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

בשל עוצמתו הגבוהה של מאוורר זה קול האוויר הוא תקין. לפעולה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה.

נתונים טכניים:

230V-50Hz 82W
מספר סיבובים - RPM
מהירות נמוכה: 975
מהירות בינונית: 1100
מהירות גבוהה: 1250