

BLUESTAR

מאזורר עמוד מפואר 16" + טיימר

FS4026T3

הוראות

הרכבה

והפעלה



Manual for FS4026T3 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאזוררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאזוררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזוררים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.

טל: 2230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300

כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר עמוד מפואר 16" + טיימר דגם FS4026T3

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.

2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.

3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.

4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.

5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.

6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.

7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לביטחונם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

8. יש להשיג על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.

9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.

10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.

11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.

12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.

13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.

14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.

15. המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד.

16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.

17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.

18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.

19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.


20. יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השרות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

רשימת החלקים:

1. רשת קדמית
2. בורג לתופסן אבטחה לרשת
3. תופסן אבטחה לרשת
4. טבעת רשת קדמית
5. סגר לכנף
6. כנף
7. אום רשת אחורית
8. רשת אחורית
9. ציר מנוע
10. בית מפסק
11. צינור ניקל
12. בורג חיזוק לעמוד
13. צינור חיצוני
14. בסיס המאוורר
15. בורג חיזוק הבסיס



1. הרכבת בסיס המאוורר (איור 1)

- סובב את בורג חיזוק הבסיס (15) נגד כיוון השעון עד לשיחרורו.
- הנח את הצינור החיצוני (13) בחור שבמרכז בסיס המאוורר.
- הרכב את הטבעת שבבסיס המאוורר, סובב את בורג חיזוק הבסיס (15) עם כיוון השעון וודא שהצינור החיצוני (13) מחוזק היטב בבסיס המאוורר (14).

2. הרכבת גוף המאוורר (איור 2)

- חבר את גוף המאוורר על צינור הניקל (11) וחזק באמצעות בורג החיזוק לעמוד (15).
- שחרר את בורג החיזוק לעמוד (12) בכדי להתאים את גובה הצינור לבחירתך, וחזק שוב בכדי למנוע את נפילת המאוורר.

3. הרכבת הרשתות והכנפיים (איור 3)

- הוצא את סגר הכנף (5) ואום רשת אחורית (7) מעל ציר המנוע (9).
- הכנס את הרשת האחורית (8) על ציר המנוע (9) בהתאמה לשלושת הפינים הנמצאים על מכסה המנוע הקדמי, וחזק בעזרת אום הרשת האחורית (7).
- השחל את הכנף (6) על ציר המנוע (9) וחזק בעזרת סגר לכנף (5) נגד כיוון השעון. בדוק כי הכנף מסתובבת באופן חופשי.
- פתח את תופסן האבטחה (3) הנמצא על טבעת הרשת הקדמית (4), מקם את הרשת הקדמית (1) על גבי הרשת האחורית (8) וסגור את תופסן האבטחה על טבעת הרשת. חזק בעזרת הבורג (2).

הוראות הפעלה:

- הנח את המאוורר על משטח ישר.
- חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.
- למאוורר מפסק מהירויות בעל 4 מצבים:
- מצב 1 - מהירות נמוכה
- מצב 2 - מהירות בינונית
- מצב 3 - מהירות גבוהה
- מצב 4 - מצב כיבוי OFF.

כוון את ראש המאוורר לזווית הרצויה לך ע"י הטיית ראש המאוורר קדימה ואחורה.

הוראות ניקוי:

- יש לנתק את המאוורר משקע החשמל לפני תחילת הניקוי!
- יש צורך לנקות את המאוורר מידי פעם למניעת הצטברות אבק.
- נקה בעזרת שואב אבק או מטלית לכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או דליקים.

נתונים טכניים:

מס' הלהבים - 5	מס' הסיבובים - RPM
קוטר - 40 ס"מ	מהירות נמוכה - 660
מפסק מהירויות השראתי	מהירות בינונית - 850
230V ~ 50Hz 60W	מהירות גבוהה - 960

